

1. Zařízení Sonoff

Značka/pr odejce	Typ produktu	Model	Platforma Matter	
SONOFF	DIY Smart Switch	ZBMINI	Ovládání zapnutí/vypnutí	
		BASICZBR3	Ovládání zapnutí/vypnutí	
		ZBMINI-L	Ovládání zapnutí/vypnutí	
		ZBMINL2	Ovládání zapnutí/vypnutí	
	Senzory	SNZB-01	Klikněte na *Rozpoznáno jako přepínací zařízení, které nelze ovládat v Google Home. *Není podporováno v Alexa.	
		SNZB-01P	Klikněte na *Rozpoznáno jako přepínací zařízení, které nelze ovládat v Google Home. *Není podporováno v Alexa.	
		SNZB-02D	Údaje o teplotě a vlhkosti *Vlhkost není v Alexa podporována.	
		SNZB-02P	Údaje o teplotě a vlhkosti *Vlhkost není v Alexa podporována.	
		SNZB-02	Údaje o teplotě a vlhkosti *Vlhkost není v Alexa podporována.	
		SNZB-03	Detekován pohyb、Žádný pohyb	
		SNZB-03P	Detekován pohyb、Žádný pohyb	
		SNZB-04	Otevřeno, zavřeno	
		SNZB-04P	Otevřeno, zavřeno	
		SNZB-05P	Není podporováno	
		SNZB-06P	Detekován pohyb、Žádný pohyb	
	Domácí spotřebič	ZBCzavěs	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.	
		TRVZB	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.	
	Inteligentní zástrčka	S26R2ZB	Ovládání zapnutí/vypnutí	
		S31 Lite zb	Ovládání zapnutí/vypnutí	
		S40ZB Lite	Ovládání zapnutí/vypnutí	

2. zařízení CoolKit

Značka/pr odejce	Typ produktu	Model	Platforma Matter
	Inteligentní zástrčka	CK-BL702-SWP-01(7020)	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-SWP-01(7021)	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-SWP-01(7022)	Ovládání zapnutí/vypnutí
	Smart Switch	ZB-SW01	Ovládání zapnutí/vypnutí
		ZB-SW02	Ovládání zapnutí/vypnutí
		ZB-SW03	Ovládání zapnutí/vypnutí
		ZB-SW04	Ovládání zapnutí/vypnutí
		SPÍNAČ-ZED01	Ovládání zapnutí/vypnutí
		SPÍNAČ-ZR02	Ovládání zapnutí/vypnutí
		SPÍNAČ-ZR03-1	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7010)	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7010)-1	Ovládání zapnutí/vypnutí
		SPÍNAČ-ZR03-2	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7011)	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7011)-1	Ovládání zapnutí/vypnutí
		SPÍNAČ-ZR03-3	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7012)	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7012)-1	Ovládání zapnutí/vypnutí
		SPÍNAČ-ZR03-4	Ovládání zapnutí/vypnutí
		CK-BL702-MSW-01(7013)	Ovládání zapnutí/vypnutí
	CK-BL702-MSW-01(7013)-1	Ovládání zapnutí/vypnutí	
		WB01	Klikněte na *Rozpoznáno jako přepínací zařízení, které nelze ovládat v Google Home. Není podporováno v Alexa.
		NON-OTA-GL(1001)	Klikněte na *Rozpoznáno jako přepínací zařízení, které nelze ovládat v Google Home. Není podporováno v Alexa.
		NON-OTA-GL(1002)	Není podporováno

Senzory	NON-OTA-GL(1003)	Není podporováno
	NON-OTA-GL(1004)	Není podporováno
	NON-OTA-GL(1006)	Není podporováno
	ČT01	Údaje o teplotě a vlhkosti *Vlhkost není v Alexa podporována.
	DS01	Otevřeno, zavřeno
	MS01	Detekován pohyb、Žádný pohyb
	CK-BL702-MWS-01(7016)	Detekován pohyb、Žádný pohyb
	WS01	Není podporováno
Termostatický ventil	CK-MG22-TRVZB-01(7017)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.
	CK-MG22-Z310SE0P-1(7017)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.
	CK-MG22-Z310SE0P-2(7017)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.
	CK-MG22-Z310SE0P-3(7017)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.
	CK-MG22-Z310SE0P-4(7017)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.

	CK-MG22-Z310SE0P-5(7017)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení cílové teploty 3. Hlášení teploty 4. Nastavení provozního režimu. Manuální režim b. Režim úspory energie (Režim vypnuto) *Když je teplota v aplikaci SmartThings upravena tak, aby překročila podporovaný rozsah zařízení, přeskočí na maximální teplotu.
Záclona	CK-BL702-Z302SW00-01(7006)	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	CK-MG22-JLDJ-01(7015)	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	CK-MG22-AKCL-01(7015)	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	AM25B-1-25-ES-EZ	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	ZM25-EAZ	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	CK-MG22-Z310EE07RAEX-02	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	CK-MG22-Z310EE07RAEX-01	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
	CK-MG22-Z310EE07DOOYA-01(7015)	1. Otevřít/Zavřít 2. Hlášení stavu zapnuto/vypnuto 3. Hlášení změny polohy motoru 4. Řízení procent *Funkce pauzy je podporována v Alexa. *Procentuální kontrola je nepřesná, když motor není zkalibrován.
		ZB-CT01
	EWL-Z102LG01	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev
	EWL-Z102LG01-1	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev

Chytré
osvětlení

EWL-Z202LG01-1	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev
EWL-Z202LG01-2	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev
CK-BL702-AL-01(7008_Z102LG01-1)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev
CK-BL702-AL-01(7008_Z102LG01-2)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev
ZB-CL01	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
EWL-Z102LG04	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
EWL-Z102LG03-1	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
EWL-Z102LG04-1	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
EWL-Z202LG04-1	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-1)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG04-1)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-2)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG04-2)	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev

3. zařízení IKEA

Značka/pr odejce	Typ produktu	Model	Platforma Matter
IKEA	Světlo	THADFRI žárovka E27 WW čirá 250lmLED1934G3	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu
		THADFRI žárovka E27 WW globus 806lmLED2103G5	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu
		THADFRI žárovka GU10 ws 345lmLED2106R3	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
		THADFRI žárovka E27 cws globe 806lmLED2109G6	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
		THADFRI žárovka GU10 cws 345lmLED1923R5	1. Ovládání zapnutí/vypnutí 2. Nastavení jasu 3. Nastavení teploty barev 4. Nastavení barev
	Senzory	VALLHORN Wireless Montion SeneorE2134	Detekován pohyb、Žádný pohyb
		TRADFRI Montion SeneorE1745	Detekován pohyb、Žádný pohyb
		BADRING Senzor úniku vody E2202	Není podporováno
		VINDSTYRKA E2112	Údaje o teplotě a vlhkosti *Vlhkost není v Alexa podporována.
	Zástrčka	TRETAKT zástrčka smartE2204	Ovládání zapnutí/vypnutí
	Opakovač	Opakovač signálu THADFRI E1746	Není podporováno