

## Návod k použití – Dešťový senzor eWeLink MS1 (Zigbee)



### Co zařízení umí:

- Detekuje déšť
- Posílá upozornění do aplikace
- Umožňuje nastavit chytré automatizace (např. vypnutí zavlažování)

### Obsah balení:

- Dešťový senzor MS1
  - 2× baterie AAA (č. 7)
  - Montážní příslušenství (šrouby, gumové podložky)
  - Pěnový kryt baterií
- 

### Technické údaje:

- Napájení: 2× AAA baterie (1,5 V)
  - Komunikace: Zigbee 3.0
  - Rozměry: 86 × 56 × 36 mm
  - Spotřeba: <1 mA
- 

### Postup instalace a spuštění

#### 1. Příprava:

- Do telefonu si stáhněte aplikaci **eWeLink** (Google Play nebo App Store)
- Zaregistrujte si účet pomocí e-mailu nebo telefonního čísla
- Připojte telefon k Wi-Fi síti 2,4 GHz a aktivujte Bluetooth i polohu
- Ujistěte se, že máte Zigbee bránu (např. Sonoff Zigbee Bridge)

#### 2. Připojení Zigbee brány:

- Podržte resetovací tlačítko na bráně cca 5–8 sekund (např. pomocí nástroje na vyjmutí SIM)
- Brána začne blikat modře – to znamená, že je připravena ke spárování
- Otevřete aplikaci eWeLink, klikněte na „Přidat zařízení“, zadejte Wi-Fi údaje a bránu přidejte

### 3. Spárování senzoru:

- V aplikaci klikněte na přidanou bránu → „Přidat zařízení“
- Otevřete zadní kryt senzoru a podržte resetovací tlačítko asi 6 sekund, dokud LED nezačne blikat
- Po nalezení zařízení jej přidejte

Pokud se senzor nenajde, zkuste jej přiblížit k bráně a proces zopakovat.

---

### Nastavení v aplikaci:

- Po úspěšném spárování se senzor zobrazí v aplikaci pod názvem „Senzor zaplavení vodou“  
(jde o univerzální název pro detekci vody/deště)
- Kliknutím na zařízení otevřete jeho nastavení:
  - Můžete upravit název
  - Nastavit chytré automatizace (např. poslat oznámení, spustit jinou akci)
  - Aktivujte oznámení, aby Vás telefon včas informoval o detekci deště